THERMORY
Excellence in Wood

Telepítési útmutató

Thermory® Padlóburkolás

1. THERMORY® PADLÓBURKOLAT KOLLEKCIÓ 2
2. THERMORY PADLÓBURKOLAT FŰTÖTT PADLÓN 4
3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4
4. PADLÓALJZAT 4
5. TELEPÍTÉS 6
6. BEFEJEZÉS 7
7. KARBANTARTÁS ÉS VÉDELEM 8

1. Thermory® padlóburkolat kollekció

A hőkezelt padlók eleganciája a fa szerkezetének szépségében és gazdag színpalettájában rejlik. A Thermory® padlók kényelmét és melegségét két hőmódosítási szint is növeli.

Themory Kőris Tangó

Az **intenzíven módosított** padlózat, mint a Themory Kőris Tangó nagy mérettartással rendelkezik és padlófűtés alá is szerelhető. Az intenzíven módosított kőris a Thermory® keményfa burkolatok közül ez a legmelegebb sötét tónus. Az intenzív módosítás valóban kiemeli a faanyag szépségét.

A **közepesen módosított** , mint a Themory Kőris Salsa, Thermory Pecan Samba és Themory Birch Flamenco alkalmas belső térbe, ahol világos és arany színekre van szükség. A Themory közepesen módosított padlóburkolat szintén szerelhető padlófűtés alá is. Az ajánlott maximális padlószélesség a közepesen módosított padlóburkolathoz 130 mm.

Thermory Kőris Salsa

Thermory Pekán dió Samba

Thermory Nyírfa Flamenco

A Thermory® padlóburkolat kollekció egyaránt tartalmaz ipari és tervezett padlózatot is:

IPARI: HŐKEZELT KEMÉNYFÁBÓL KÉSZÜLT KEMÉNYFA SZALAGOK

A Thermory® ipari padló alkalmas otthoni és nagy forgalmú területekre, pl. sportklubokba és nyilvános helyekre. A Thermory® ipari padlózat 14 x 20 mm-es, keményfából készült szalagokból áll, amiket átlátszó szalag tart össze. Ezeket a tömböket normál parketta ragasztóval lehet ragasztani. A ragasztót csak a hátsó felületre lehet helyezni - az egyes darabok között nem lehet ragasztó. A ragasztás után javasoljuk, hogy a padlóburkolatot kétszer csiszolják át az olaj vagy a lakk alkalmazása előtt. A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon professzionális keményfa telepítő céghez.

Ipari profil, Tangó és Salsa 14x360 mm:

Thermory Kőris (intenzív)

Thermory Kőris (közepes)

TERVEZETT: HÁROMRÉTEGŰ HŐKEZELT KEMÉNYFA

A Thermory keményfa lapok három réteg Thermory Kőrisből állnak, és alkalmasak nagy forgalmú területekre, pl. éttermek, szállodák, vállalati épületek.

Profil: F6, Sala 18x245 mm:

Thermory Kőris (közepes)

A Thermory® keményfa parketta időtlen szépséget és egyedülálló stílust kölcsönöz a beltéri tereknek, és növeli a magánház vagy a nyilvános terek értékét.

2. Thermory® padlóburkolat padlófűtésen alkalmazva

Minden hőkezelt padló (intenzív és közepes) alkalmazható padlófűtéshez is. Az ajánlott maximális padlószélesség a közepesen módosított padlóhoz 130 mm. A Thermory keményfa padlóburkolat alkalmas a fűtött padlókra a termikus átalakítással nyert magas stabilitás miatt.

3. Általános előírások

Javasoljuk, hogy vigyék a padlólapokat a helyiségbe 24 órával a felhasználásuk előtt, hogy szobahőmérsékleten egységes hőmérsékletűvé váljanak. Az padlólapokat vízszintes és egyenletes felületen, bontatlan csomagolásban kell tárolni.

A telepítés alatt és későbbiek során a padlóaljzat, padlóburkolat és a szoba hőmérsékletének 10-30°C fok között kell maradnia. A helyiség relatív páratartalma 30-50% -os tartományban maradjon. A páratartalom hosszú távú ingadozása azt jelenti, hogy a padló zsugorodhat vagy megduzzadhat.

4. Padlóaljzat

Kétféle padlóaljzat van: beton és rétegelt lemez.

BETON PADLÓALJZAT: A tömörfa deszkákat ragasztással lehet betonpadlóra szerelni, feltéve, hogy a betonpadló sima, tiszta és száraz.

Problémás aljzat (például ha gyenge, nedvességtartó) esetén nedvességgátlót kell biztosítani a padlólapok felszerelése előtt. Nedvességgátként speciális nedvességgátlót vagy gőzálló PE fóliát használhatunk, amelyre egy furnérréteg van felszerelve. Ez utóbbi stabil és egyenes aljzatot biztosít a padlózat számára.

Ne felejtsen el figyelni a beton nedvességtartalmára, amely nem haladhatja meg a maximum 1.7%-ot.

Az aljzatban nem lehetnek nagy repedések. Egy kevés por és kosz is csökkenthetik a ragasztó adhéziós tulajdonságait, ezért el kell távolítani a padlóról. A padlóburkolatok kissé mintázott felületükkel ragaszthatók az aljzatra; azonban az aljzatra vonatkozó minden követelményt/ szabványt be kell tartani. A tömör fapadlók betonra történő beszerelésekor el kell kerülni a nedvesség behatolását a betonba a szomszédos épületszerkezeteken (például az alapozáson) keresztül.

Abban az esetben, ha a betonfelület durva, ki kell egyenlíteni - lehetőleg csiszolással. A kiegyenlítéshez a speciális keverékeket a gyártó útmutatása szerint használja. Általános ajánlás - a kiegyenlítő habarcsot csak abban az esetben szabad használni, ha feltétlenül szükséges. Ebben az esetben a legmagasabb minőségi termékeket kell használni.

RÉTEGELT LEMEZ PADLÓALJZAT: A megfelelő rétegelt lemez aljzat mindig egyenletes és stabil. A rétegelt lemezeket a padlóaljzathoz kell rögzíteni, figyelve a rétegelt lemezgyártó cég utasításaira, illetve az épület szerkezetére.

A legszebb és valóban tartós Thermory® padlóburkolat biztosítása érdekében kövesse az alábbi telepítési javaslatokat. A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon professzionális keményfa telepítő céghez.

5. Telepítés

A padlóaljzattól függően kétféle mód van a tömörfa padlólapok beszerelésére:
- a padlólapokat közvetlenül a betonpadlóra ragasztják;
- a padlólapokat csavarokkal rögzítik vagy ragasztják a rétegelt lemezekre (furnér/forgácslap).

Ha megfelelő anyagokat és munkamódszereket alkalmazunk, akkor a padlóburkolatok a furnér, forgácslap vagy beton aljzatba való építés során az aljzat merevségét fokozzák és lehetőség van az elemek erősítésére (a teljes felületen), ami elősegíti bizonyos kockázatok (megduzzadt padló, fújás, besüllyedt padló, rothadás, stb.) minimalizálását.

A falaktól és egyéb rögzített tárgyaktól való távolság: A padlólapok elhelyezésekor figyelembe kell venni a padló lehetséges duzzadási/zsugorodási viselkedését. Ebből a célból a fapadló és a falak, valamint a rögzített tárgyak között külön teret kell hagyni. A tágulási rés nagysága a helyiség és a belső éghajlat méretétől függ, de nem lehet kevesebb 8-10 mm-nél. A béléscsíkok fedőlapokkal vannak bevonva, vagy megfelelő színárnyalatú, rugalmas kötőhabarccsal vannak feltöltve.

A padlóburkolat felszerelése: A padlóburkolat felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy megfelel-e a szabványnak. A táblák külsejében kisebb eltérések elfogadhatók. Figyelem! A már telepített padlóburkolathoz semmilyen követelés nem fogadható el.
Kezdje a helyiség pontos mérésével és tervezésével. Nagyon pontosnak és türelmesnek kell lennie, hogy a padlólapok első sorai igazán egyenesek és résnélküliek legyenek - a padló többi részének helyes felszerelése ettől függ majd! Szükség esetén használjon hosszabb rudat és/vagy vékony madzagot az ellenőrzéshez.
A padlóburkolatok lefektetését a helyiség bejáratához és a természetes fény irányába kell célozni. A fal legtávolabbi szélétől indítsa el a telepítést. Az első burkolatot úgy kell elhelyezni, hogy a horony a fal felé nézzen. Kezdje el a megfelelő éktartók elhelyezését a fal és más rögzített akadályok, padlólapok között. Hagyjon egy bővítő rést a padló teljes peremén. A helyiség méretétől, alakjától és a beépítési módtól

függően a rés szélessége legalább 8-10 mm legyen. Az éktartót a következő napon el kell távolítani.

A padlólapok közvetlenül az aljzatra ragasztása: a ragasztáshoz speciális, vízmentes parketta ragasztót használjon, amely rugalmas csatlakozást biztosít az alsó réteghez. A ragasztott felületeket csiszolhatjuk, de csak a ragasztó teljes száradása után, ami kb. 1-7 nap, az alkalmazott ragasztóanyagtól függően. Figyelem! A ragasztógyártó utasításait szigorúan be kell tartani!

Amikor a parkettát a laminált lemezre ragasztja, kövesse az előző lépésben megadott utasításokat.

6. Befejezés

A legtöbb Thermory® kemény padlóburkoló termékeket befejezetlenül értékesítjük, így Önöknek lehetőségük van arra, hogy a különböző olajok és lakkok közül válasszanak.
Miután a kezeletlen keményfa padlólapokat beépítették és a ragasztó teljesen megszilárdult (a kikeményedési idő a használt ragasztóanyagtól és a helyiség környezeti viszonyaitól függ), a lemezeket szükség esetén csiszolni és tökéletesíteni kell. A legjobb eredmény érdekében alapos előkészítésre van szükség. Minden csiszolás után tisztítani kell a padlót porszívóval. A lehetséges rések feltölthetők az utolsó csiszolás és a fa töltőanyag csiszolóporából készült keverékkel. A beépített és csiszolt keményfa padlólapok végső tökéletesítéshez többnyire lakk vagy olaj használatos. További információkért lásd a lakk vagy az olajgyártó által kiadott fapadló lakkozási és olajozási utasításait.
A rendelhető Thermory® padlóbevonatok kollekciója (olajozás és a lakkozás). A bevonó anyagok kiváló minőségű felületet biztosítanak a padlóburkoló lapoknak, ami bár vonzó, mégis egyszerűen karbantartható.

ÁTLÁTSZÓ OLAJ

Az olajozott felületek rendkívül természetesnek tűnnek. Az olajozáshoz hibrid UV-keményítő olajokat használunk, amelyek ötvözik az UV és az oxidatív olajok pozitív tulajdonságait. Az UV-olaj behatol a felület felső szálaiba. Az UV-komponens biztosítja a fa számára a szükséges védőréteget, miközben a természetes komponens könnyű helyi javításokat tesz lehetővé természetes olajokkal, ami sok hasonlóságot mutat az oxidatív olajokkal.
A gyári olaj réteget rendszeresen frissíthetjük és frissíteni is kell, hogy fenntartsuk a padló természetes szépségét. Az olajozott felület kellemes textúrájú, a matt felület pedig nagyon egyedi megjelenést kölcsönöz a padlónak. Az olajozott padló karbantartása rendkívül egyszerű és évekig megőrzi természetes szépségét.

ÁTLÁTSZÓ LAKK

A lakkok a legnépszerűbb padlóápoló anyagok, mivel látványosak és könnyen karbantarthatók. Prémium minőségű lakkot használunk rugalmas tulajdonságokkal. Ez megakadályozza a fedőrétegben a repedések és a zsugorodás által okozott hézagok keletkezését ingadozó páratartalom és erőhatás alatt is. A felső réteg nano-részecske technológiával készült karcálló anyagból áll.

FÁTYOLOS LAKK

A normál matt lakkozott felület fényességi szintje 15-20. Az általunk használt UV-lakkok biztonságosak és veszélytelenek; nem tartalmaz oldószert vagy formaldehidet, és nem bocsát ki semmilyen veszélyes gázt. A lakkozott felület higiénikus, könnyen karbantartható és kiváló védelmet nyújt a szennyeződések ellen. Homogén megjelenést és kellemes érintést biztosít a padló teljes felületének.

7. Karabantartás és védelem

Az összes keményfa padló szépséget és vonzerőt kölcsönöz az adott helyiségnek, de a legtöbb padlófajtához hasonlóan rendszeres időközönként gondozásra van szükségük, hogy megőrizzék minőségüket. Padlója szépségének megőrzése érdekében, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

A levegő hőmérséklete és a levegő nedvessége:

- A Thermory parketták 100% -ban természetes faanyagból készülnek. Ezért jelentős nedvességváltozások befolyásolhatják.
- Fontos, hogy a helyiség relatív páratartalma a lehető legstabilabb legyen. A javasolt nedvességtartalom 30-50%.
- Az ajánlott átlagos hőmérséklet 10-30 ° C.

Általános gondozás és kármegelőzés:

- A fentiek szerint ellenőrizze a nedvességet és a hőmérsékletet, és ha szükséges, tegye meg a szükséges korrekciós intézkedéseket;
- Ha ismert, hogy a szobában a levegő átlagos páratartalma meghaladja a megengedett értéket, kérjük, forduljon a Thermory értékesítési képviselőihez. Bizonyos körülmények között a padlólapokat telepíthetjük kis résekkel.
- Helyezzen lábtörlőket a bejárati ajtó mindkét oldalához;
- Azonnal távolítsa el a szennyeződéseket vagy egyéb csiszolóanyagokat;
- Ne helyezzen nedves tárgyakat a parkettre;
- Nedves ruhával és csak minimális nedvességtartalom mellett tisztítsa meg a padlót. A padlótisztító folyadékot közvetlenül a ruhán alkalmazzuk és ne a padlón.
- Filc párnákkal vigyázzon a bútorokra, hogy elkerülje a mozgatás által keletkezett karcolódást;
- Kerülje a magas sarkú cipő viselését a padlón, mivel ezek megkarcolhatják, vagy behorpaszthatják a padlót.
- A háziállatok karmait, kérjük, tartsa rendben, hogy a lehető legkisebb legyen a felület károsodása.
- Használjon függönyöket vagy a redőnyöket a napsugárzás korlátozásához.
- Ha az adott terület napsütésnek van kitéve, a színváltozás minimalizálása érdekében a szőnyegeket és a bútorokat rendszeresen mozgatni kell.

A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon hivatásos padlóburkoló szakemberhez.